



EW-DX Frequency range S2-10

SENNHEISER

614.200 - 693.800 MHz

Standard mode - 600 kHz frequency spacing

US TV Channel	Ch. 38 (614-620 MHz)	Ch. 39 (620-626 MHz)	Ch. 40 (626-632 MHz)	Ch. 41 (632-638 MHz)	Ch. 42 (638-644 MHz)	Ch. 43 (644-650 MHz)	Ch. 44 (650-656 MHz)	Ch. 45 (656-662 MHz)	Ch. 46 (662-668 MHz)	Ch. 47 (668-674 MHz)	Ch. 48 (674-680 MHz)
	Ch. 49 (680-686 MHz)	Ch. 50 (686-692 MHz)	Ch. 51 (692-698 MHz)								
EBU TV Channel	Ch. 39 (614-622 MHz)	Ch. 40 (622-630 MHz)	Ch. 41 (630-638 MHz)	Ch. 42 (638-646 MHz)	Ch. 43 (646-654 MHz)	Ch. 44 (654-662 MHz)	Ch. 45 (662-670 MHz)	Ch. 46 (670-678 MHz)	Ch. 47 (678-686 MHz)	Ch. 48 (686-694 MHz)	

Channel	Frequency
1	614.200
2	614.800
3	615.400
4	616.000
5	616.600
6	617.200
7	617.800
8	618.400
9	619.000
10	619.600
11	620.200
12	620.800
13	621.400
14	622.000
15	622.600
16	623.200
17	623.800
18	624.400
19	625.000
20	625.600

Channel	Frequency
21	626.200
22	626.800
23	627.400
24	628.000
25	628.600
26	629.200
27	629.800
28	630.400
29	631.000
30	631.600
31	632.200
32	632.800
33	633.400
34	634.000
35	634.600
36	635.200
37	635.800
38	636.400
39	637.000
40	637.600

Channel	Frequency
41	638.200
42	638.800
43	639.400
44	640.000
45	640.600
46	641.200
47	641.800
48	642.400
49	643.000
50	643.600
51	644.200
52	644.800
53	645.400
54	646.000
55	646.600
56	647.200
57	647.800
58	648.400
59	649.000
60	649.600

Channel	Frequency
61	650.200
62	650.800
63	651.400
64	652.000
65	652.600
66	653.200
67	653.800
68	654.400
69	655.000
70	655.600
71	656.200
72	656.800
73	657.400
74	658.000
75	658.600
76	659.200
77	659.800
78	660.400
79	661.000
80	661.600

Channel	Frequency
81	662.200
82	662.800
83	663.400
84	664.000
85	664.600
86	665.200
87	665.800
88	666.400
89	667.000
90	667.600
91	668.200
92	668.800
93	669.400
94	670.000
95	670.600
96	671.200
97	671.800
98	672.400
99	673.000
100	673.600

Channel	Frequency
101	674.200
102	674.800
103	675.400
104	676.000
105	676.600
106	677.200
107	677.800
108	678.400
109	679.000
110	679.600
111	680.200
112	680.800
113	681.400
114	682.000
115	682.600
116	683.200
117	683.800
118	684.400
119	685.000
120	685.600

Channel	Frequency
121	686.200
122	686.800
123	687.400
124	688.000
125	688.600
126	689.200
127	689.800
128	690.400
129	691.000
130	691.600
131	692.200
132	692.800
133	693.400



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see www.sennheiser.com/sifa

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter www.sennheiser.com/sifa